セットアップガイド

DVR-S7240LE この度は「DVR-S7240LE」(以下、本製品と呼びます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

I-O DATA

B-MANU201141-01

動作環境の確認

対応機種 ^{※1}	本製品が取付可能なドライブベイ(5インチベイ)とSerial ATAインターフェイス ^{※2} を搭載したDOS/Vマシン ※2								
対応OS ^{※3}	Windows Vista®*4 / Windows XP / Windows 2000 Professional								
搭載CPU ^{※3}	Celeron D 310以上								
メモリ	128MB以上								
チップセット	Intel 915以降 ^{※5}								
ハードディスク	空き容量:250MB以上(イメージファイル作成時に最大約8.5GBの空き容量が必要です)								
対応メディア ^{※6}	●DVD:DVD+R*7、DVD+RW、DVD-R*8、DVD-RW、DVD-RAM*9、DVD-ROM ●C D:CD-R、CD-RW、CD-ROM								
	メディア	メディアの速度	メーカー名						
		16倍速 (最大24倍速書き込み※12)	太陽誘電	* 5					
	1層DVD+R	16倍速 (最大20倍速書き込み※12)	三菱化学						
		16 倍速(最大18倍速書き込み ^{※12})	ソニー	 *6					
		8倍速	太陽誘電、三菱化学						
	2層DVD : D	8倍速	三菱化学						
	2層DVD+R	2.4 倍速(最大4倍速書き込み ^{※12})	日立マクセル、三菱化学	※ 7					
	DVD+RW	8倍速	リコー						
	DVD+NW	4 倍速	三菱化学	*8					
		16 倍速(最大24倍速書き込み ^{※12})	太陽誘電						
推奨メディア※10	1層DVD-R	16倍速(最大20倍速書き込み※12)	三菱化学						
		16 倍速(最大18倍速書き込み ^{※12})	ソニー、日立マクセル						
		8 倍速(最大12倍速書き込み ^{※12})	太陽誘電、日立マクセル、三菱化学						
	2層DVD-R	8倍速	太陽誘電、三菱化学	※ 1					
		4 倍速(最大6倍速書き込み ^{※12})	三菱化学						
	DVD-RW	6倍速	日本ビクター、三菱化学						
		4 倍速	日本ビクター、三菱化学	* 1					
		12倍速	日立マクセル	:×1					
	DVD-RAM	5倍速	パナソニック、日立マクセル	* 1					
		3倍速	パナソニック、日立マクセル						
	CD-R 太陽誘電、三菱化学								
	CD-RW	三菱化学							

- ●取り付け後、フロントパネルが操作可能な機種でご使用いただけます。
- DVD-ROMドライブ、DVDプレーヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部 再生できない機種があります。
- ●本製品はパソコンの省電力機能には対応しておりません。

- - 本体に添付されていない場合は別途ご用意く

- H6R/ICH7R/ICH8R/ICH9R/ICH10RのRAID -ドには対応しておりません。
- ●書き込みは12cmメディアのみ対応しております。●DVD・CDへの書き込みを行う際には、各々の書き込み速度に対応したメディアが必要です。
- ! 層 DVD+R メディアにマルチセッションにて書込みを行った場合、他のドライブでは最初のセションのみ読み込むことができます。
- 層 DVD-R メディアへの書き込みは、ディスクアットワンスのみ対応しております。
- ●推奨メディア以外を使用した場合は、メディアの品質により正常に書き込みできないことがあります。
 ●最新の情報は、弊社ホームページにてご確認ください。
 ●メディアメーカーの生産の都合上、入手困難な場合があります。あらかじめご了承ください。

- ●本製品はドライブベイ(5インチベイ)搭載タイプです。ドライブベイに空きがな い場合は、あらかじめ搭載済みのドライブを取り外す必要があります。 ・大性能を発揮できない場合があります。Windows Vista®でご利用の際にはより 高性能な環境を推奨いたします。
- ●DVD+R/+RW/-R/-RWメディアで作成したDVD-ROM・DVDビデオは、既存の ●一部のウイルス対策ソフトがインストールされている場合には、動作が不安定に なる場合があります。
 - ●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り出し数分おいてから書き込

製品仕様

27001										
ドライブ名	ソニーオプティアーク株式会社「AD-7240S」								平に アクセスタイト	●DVD-RAM:210ms ●DVD-ROM:160ms ●CD-ROM :140ms
インターフェイス仕様	Serial ATA									
設置条件	設置方向: 7	水平、	垂直	(垂直に	112cm	メディ	アのみ対	付応)		●DVD-RAM:Random and Sequential
ディスクローディング方式	トレイタイプオートローディング									●DVD+R/+R DL/+RW:Random、Sequential and Multi-Session
データバッファサイズ	2MB 書き込みエラー回避機能 搭載						搭	載	書き込み方法	●DVD-R/-R DL/-RW:Disc at Once、Incremental、
最大書き込み/読み込み速度		×8	+RW ×8	×24	×8	×6	*12	1層 2層 ROM ROM ×16×12		and Multi-Border, Restricted overwrite(DVD-RW only) CD-R/-RW:Disc at Once, Track at Once, Session at Once Variable size Packets and Fixed size Packets
	CD -R	-RW	ROM						電源仕様	DC +5V±5%、+12V±10%
	書き込み ×48	×32	-						定格電流	5V:1.5A、12V:2.5A
	読み込み ×48	×40	×48						動作温度	+5∼+35℃ (パソコンの動作する温度範囲であること)
	●DVD:DVD-ROM、DVD-Video ●C D:CD-ROM Mode1、CD-ROM Mode2 (form1、form2)、CD-DA、CD-Extra、CD-I、						-1 - 0		動作湿度	20%~80% (結露なきこと)
適合フォーマット								-l、	外形寸法	146(W)×165(D)×41.3(H)mm (フロントベゼル含まず)
	Video CD、CD-TEXT、PhotoCD					oCD			質量	約700g (本体のみ)

安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための 注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

企 危険

< 例> 「発火注息」を表す絵表示 (例) 「分解禁止」を表す絵表示 (例)

< 例 > 「電源プラグを抜く」を表す絵表示 0 = C

本製品を修理・改造・分解しないでください。 火災や感電・やけど、動作不良の原因になります。修理は弊社修理センターにご依頼ください。 分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

△ 警告

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示 している警告、注意表示を厳守してください。



煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。 電源を切ってコンセントから電源ブラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。



本製品を取り付ける場合は、本書「セットアップガイド」で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。 ●接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。 ●接続するコネクターやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。



◆製品の取り付け/取り外しの際は、必ず本書「セットアップガイド」で 取り付け/取り外し方法をご確認ください。 間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因になります。



本体を濡らさないでください。 火災・感電の原因になります。お風呂場、雨天 災・感電の原因になります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。



本製品はクラス1レーザー製品です。 内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。 ** 内部をのぞきこまないでください。

⚠ 注意

本製品を使用する。 一切いたしかねます。 本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は

故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。



本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。 故障の原因になることがあります。

《使用時/保管時の制限》 ●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 VECHOPIC REPORTING ● 参照 PERSON PROJECT STATE PROJECT ST 《使用時のみの制限》 ●保温、保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロール など) ●製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所



本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。 ●落としたり、衝撃を加えない。●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない

●重いものを上にのせない●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない



アクセスランプ点灯/点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。 故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。



本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。



本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。 ●洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。●ベンジン、アルコール、シンナ 一系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。●市販のクリーニングキットを使用して、本製品の クリーニング作業を行わないでください。故障の原因になります。



レンズには触れないでください。 音とびやデータの書き込み・詰み込み時の本目:

音とびやデータの書き込み・読み込み時の不具合の原因になります。



メディアの取り扱いについては以下をお守りください。

●メディアを直接持つときは光沢のある場所に触らないようにしてください。両端をはさむようにして持つか、中央の穴

●正しい再生をするためと、振動や回転音が大きくなるなどのトラブルを防ぐため、メディアに紙やシールなどを貼らな いでください。 ●ひびの入ったメディアや反ってしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接

着剤で貼りあわせて使用しないでください。高速回転しますので、欠陥のあるメディアは危険です。 ●メディアに異物(CD-Rメディアの仕切りなど)が付いていないことを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。異 物が付いたまま挿入すると、故障の原因になります。

1.準備しよう

内容物を確認します

□ にチェックをつけながら、ご確認ください。 万が一不足品がございましたら、 弊社サポートセンターにご連絡ください。

□ ドライブ(1台)

☑ セットアップガイド(本書/1枚)

- □ DVDツールズコレクション for DVR-S7240LE (CD-ROM/1枚)
- □ 取り付けネジ(4本)
- □ ハードウェア保証書(1枚)

ハードウェア保証書について

ハードウェア保証書」と「保証規定」は、本製品の箱に印刷 されております。本製品の修理をご依頼いただく場合に必 要となりますので、大切に保管してください。

シリアル番号(S/N)をメモします



シリアル番号: AOAOOOOOOXX 定 格: DC5V 1.5A DC12V 2.5A

最新版ファームウェア等のダウンロード http://www.iodata.jp/lib

シリアル番号(S/N)は本製品底面に貼 られているシールに印字してある12桁 の英数字です。(例:A0A000000XX) ↓ シリアル番号(S/N)を下の枠にメモしてください↓

シリアル番号(S/N)は以下の際に必要な場合があります。

http://www.iodata.jp/regist

型 番 DVD-S7240LE

蟹 アイ・オー・データ機器

各部の名称

ドライブ前面



緊急イジェクトホール メディアが取り出せなくなった場合に


使用します。

読み書き・イジェクト時に点灯/点滅します。

トレイの出し入れを行います。

ドライブ背面


クセスランプ



パソコンのSerial ATAケーブルを接続します。

Serial ATA電源コネクター

パソコンのSerial ATA電源ケーブルを接続します。



本製品やメディアを破損します。

2.接続しよう

- ●お使いのパソコンによっては、BIOSの設定が必要です。本製品が認識されない場合は、パソコンのBIOSを確認してください。パソコンのBIOSの設定方法はパソコンの取扱説明 書をご覧ください。
- ●Serial ATAインターフェイスをRAIDモードに設定しないでください。
- パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- パソコンのルーフカバー、5インチベイのカバーを外し、本製品を取り付けます。 ルーフカバー、5インチベイのカバーについてはパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 各ケーブルを接続します。

① Serial ATAケーブル

パソコン本体から出ているSerial ATAケーブルを、本製品の Serial ATAコネクターに接続します。

※本製品にはSerial ATAケーブルを添付しておりません。パソコン 本体にSerial ATAケーブルがない場合は、別途ご用意ください。

② Serial ATA電源ケーブル

パソコン本体から出ているSerial ATA電源ケーブルを本製品の Serial ATA電源コネクターに接続します。

ケーブルを抜き挿しするときは、ケーブル部分を引っ張らない でコネクターを持って抜き挿ししてください。

ケーブルには向きがあります

になるように挿入します。

コネクターが破損します。


だけご注意いただき、ご使用ください。

Serial ATAケーブルの凸部が右側、Serial ATA電源ケーブルの凸部が左側

逆向きでは挿し込めないようになっていますが、無理に挿し込もうとすると、

※パソコンによってSerial ATAケーブルの形状が下図と若干異なる場合が

あります。Serial ATAケーブルであれば仕様は同じですので、凸部の向きに



Serial ATAケーブル

4 添付のネジで本製品を固定します。

パソコンによって、ネジ穴の場所や数が異なります。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。

パソコンのルーフカバーを取り付け、ケーブルや周辺装置を元に戻します。

🕟 Windowsを起動し、[マイコンピュータ](または[コンピュータ])を開き、本製品のドライブアイコンが追加さ れていることを確認します。アイコンが追加されていれば、本製品をご使用いただけます。



↑(画面例:Windows XP、メディア未挿入、Fドライブとして認識している場合)

●ドライブ文字(番号)は環境によって異なります。 ●ドライブ名称は挿入されているメディアにより異なります。 (例:Windows XPで空のDVD-Rメディアを挿入すると

「CD-ROM」と表示されます。)

アイコンが追加されていない場合 •

- ●[表示]メニューの[最新の情報に変更]をクリックしてみてください。 ●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。 (パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き挿ししてください。)
- ●添付のCD-ROMに収録されているQ&Aをご覧ください。





DVDを使ってみよう



📝 用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。

デジタルメディア総合ソフト

nero8 **ESSENTIALS** Writing Solution Nero

Nero 8 Essentials Writing Solution : シリアル番号

「Nero 8 Essentials Writing Solution」をインストールすると以下の全てのユーティリティがイン

※他のデータライティングソフトやパケットライトソフトなどがインストールされている場合は、本ソフトウェアをインストール する前に全てアンインストールしてください。

※「InCD Essentials」をインストールする場合は、必ず下記の手順に従ってインストールしてください。


Nero StartSmart Essentials	ランチャー	用途を選ぶだけでデータライティングソフト「Nero Ex Essentials」を自動的に起動します。	
Nero Express Essentials	データライティングソフト	データディスクや音楽CDなどを、このソフトウェア一つで簡単に作成することが出来ます。	
InCD Essentials	パケットライトソフト	DVD±RW/DVD-RAM/CD-RWにドラッグ&ドロップで データを書き込むことができます。	

ドライブコントロールユーティリティソフト



パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れ を防ぐドライブコントロールユーティリティソフトです。 (本ソフトは製品版QuickDriveの機能限定版です。)

画面で見るマニュアル



本製品の「基本操作」や「困ったときには」などについ て説明しています。

用途に応じて必要なソフトウェアをインストールしてください。

※収録されているソフトをお使いの場合には、Windowsを管理者(Administrator)権限でログオンしてください。

■ 添付のCD-ROMを本製品に挿入します。



※ Windows Vista®でユーザーアカウント制御の画面が 表示された場合は、「許可」をクリックしてください。

- 2 メニューが表示されたら[インストールする]を クリックします。
- 3 インストールしたいソフトをクリックします。
- 4 ●「Nero 8 Essentials Writing Solution」の場合 Neroのインストールメニューより「Nero 8 Essentials Writing Solution」を選択します。 詳しくは右記参照。



● 「QuickDrive LE」、「画面で見るマニュアル for DVR-S7240LEJの場合

画面の指示に従ってインストールします。

こんな時には…

インストールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力画面 が表示される場合があります。その場合シリアル番号は自動的に 入力されますので、そのまま次の画面にお進みください。

4 -1 [次へ]をクリックします。

4 -2 エンドユーザー使用許諾条項をよくお読みいただき、同意する場合 は[ライセンス許諾・・・]にチェックをつけ、[次へ]をクリックします。

4 -3 任意の[ユーザー名] [組織]を入力し、[次へ]をクリックします。 (シリアル番号は自動的に入力されます。)


4 -4 [カスタム]を選択し、[次へ]をクリックします。 (「InCD Essentials」のインストールが不要な場合は、

> [通常]を選択し、インストール することも可能です。)



4 -5 [日本語]を選択し、[次へ]をクリックします。

4 -6 [InCD Essentials]横の[▼]→[この機能と一連の関連機能は・・・]



4-7 [次へ]をクリックします。

4-8 [インストール]をクリックします。

4-9 [次へ]をクリックします。 4 -10 [完了]をクリックします。 -タロVDをつくってみよう

ショートカットアイコンを ダブルクリックします。



6 「現在のドライブ」に本製品を選択し、

Essentials

Nero StartSmart Essentials
② [リッピングと書き込み]→[データディスク 書き込み]の順にクリックします。



5 本製品に書き込み先

3 [データ]→[データDVD]の順にクリックします。




4 [追加]ボタンをクリックし、書き込むデータ を選択します。

K

Hotali 🚱



後で追記可能なディスクにする場合 「後でファイルを追加可能にする(マルチ セッションディスク)のチェックをつけて おくと、以後もファイルの追記が可能です。



それでもわからなかったら… 045-910-0255 受付時間… 10:00~12:30/13:30~17:00

月~金曜日(土日祝、特定休業日を除く)

4 5 4



■ DVD-RAMメディアを 本製品に挿入します。



※ 2~5の手順は初めてデータ

を書き込む際にのみ必要です。

メディアも同様の手順でデータ

CD-RWでのみお使いいただけ

*DVD±RW/RAM,CD-RW

を書き込むことができます。

※「InCD Essentials」は

ます。

DVD±RW、DVD-RAM、


2 コンピュータ(またはマイコンピュータ)を開き、 本製品のアイコンを右クリック →[InCD形式...]をクリックします。



5 [OK]をクリックします。 これでDVD-RAMメディアヘドラッグ&ドロップ するだけでデータを書き込むことができます。 7ォーマットは正常に終了しました。

クリック 🔍





3 ①[クイック]を選択します。

②[ボリューム名]は任意で入力します。

③[開始]ボタンをクリックします。





Nero Express Essentials + InCD Essentialsを使用する際のご注意

- ●本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフトウェアを使 用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねます。ご使用のライティン グソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
- ●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書き込みを行うと、書き込 みに失敗する場合があります。
- ●マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することです。)記録し たメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「Nero Express」を起動し、「拡張メニュー」 の[ディスク情報]から使用済み容量をご確認ください。
- エクスプローラの[ファイル]メニューの[プロパティ]を選択すると表示される"使用領域" ではOSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。
- ●2層DVD±Rメディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは最初 のセッションのみ読み込むことができます。
- ●一度でも書き込みに失敗したDVD+R/-R/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に 動作しない場合があります。 また、書き込みに失敗したDVD+RW/-RW/-RAM/CD-RWメディアは「Nero Express」ま
- たは「InCD」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。 なお、書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。
- ●一度[InCD]でフォーマットしたDVD+RW/-RW/-RAM/CD-RWメディアを再フォーマット する場合は、「Nero Express」または「InCD」でいったん消去してから、「InCD」で再フォー

- ●DVD+RW/-RW/-RAM、CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込みを行ったライティングソフ トウェアを使用してください。
- ●「InCD」は DVD±RW/DVD-RAM/CD-RW 専用のパケットライトソフトです。
- ●いったん「Nero Express」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「Nero Express と本製品を使用してください。 また、いったん「InCD」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「InCD」と
- 本製品を使用してください。 ●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き込 むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
- [Nero Express] が対応していないDVD/CDドライブの場合は、読み込み元ドライブ(コピー元) としてご利用いただくことができません。本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。 ※本製品添付CD-ROMに収録されているソフトウェアは本製品
- にのみ対応しております。 ●音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーが CD-R/RWメディアに対応している必要があります。
- ●Windows 2000でお使いの場合には、ドライブのデジタルCD再生を無効にしてください。
- ●「InCD」はCPRMに対応しておりません。

添付のCD-ROMに収録されているQ&Aやソフトウェアの

●「InCD」で使用できるメディアはDVD±RW/-RAM/CD-RWです。



ESSENTIALS Writing Solution で困ったら…

> ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。 [スタート]メニューの[Nero 8]→[Nero Manuals]から起動します。

ホームページでサポート情報を見る。 http://www.nero.com/jpn/support.html

それでも解決しなかったら

サポートに問い合わせる。

株式会社Nero

TEL 045-910-0255

受付時間… 10:00~12:30/13:30~17:00 月~金曜日(土日祝、特定休業日は除く)

※お問い合わせの際はシリアル番号が必要です。

シリアル番号は以下の手順で確認することができます。 のデスクトップ上の[Nero StartSmart Essentials]アイコンをダブルクリックします。 ②画面左下のアイコンをクリックし、「ツールボックス」→

「Nero ControlCenter」の順に選択します。 ③Nero ControlCenterウィンドウ左側のアイコンから「ライセンス」を クリックします。

http://www.nero.com/jpn/support.html

●E-Mail:上記サポートセンターのサポートフォームよりお問い合わせください。

受付時間・・・9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く)

足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的 の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ 提供、または第三者と共同して利用いたしません。

修理を依頼する前に

以下の事項をご確認ください

●お客様が貼られたシールなどについて

修理について

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。その際、表面 に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について ■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウ ェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合

は、有料となります。 ※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。 ■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。 ※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理

ができなくなる場合があります。 ■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復は がきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検 討の上、検討結果を記入してご返送ください。(ご依頼時に FAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて

ご連絡させていただきます。)

に控え、お手元に置いてください。 2.これらを用意してください。

1.メモに控え、お手元に置いてください。

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。 ■下の内容を書いたもの

・返送先「住所/氏名/(あれば)FAX番号]・日中にご連絡できるお電話番号 ・ご使用環境(機器構成、OSなど)・故障状況(どうなったか)

お送り頂く製品の製品名、シリアル番号(製品に貼付された

ールに記載されています。)、お送りいただいた日時をメモ


3.修理品を梱包してください。

■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。 ■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。 ※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。 4.修理をご依頼ください

■修理は、右の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時 の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。 ■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2 会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛



DVDドライブ本体や Quin

で困ったら・

●製品Q&A、Newsなど

http://www.iodata.jp/support/ ●最新サポートソフト

http://www.iodata.jp/lib/

それでも解決しなかったら

サポートに問い合わせる。

株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター

TEL[東京] 03-3254-1095 TEL[金沢] 076-260-3688 FAX[東京] 03-3254-9055 FAX[金沢] 076-260-3360

※ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満

著作権について

この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、 著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段とし てのものです。もしあなた自身が著作権を所有していない場合か、 著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害 となり、損害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の 権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。 Microsoft*、Windows*、Windows Vista*は、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。

●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

ジタルライフの夢を拡げる 紫ガアイ・オー・デ・



2009.04.01 Copyright © 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.